



Škoda Octavia

popis přípojných míst

Děkujeme Vám za zakoupení autoalarmu či jiného produktu v našem eShopu!

Přejeme Vám úspěšnou montáž a následující bezchybný provoz.

Pro usnadnění instalace si Vám dovoluujeme přiložit popis jednotlivých přípojných bodů ve Vašem vozidle.

Zapojení	barva vodiče ve voze:	pozice:
směrová světla:	černomodrý černošedý	levý přední práh levý přední práh
centrální zamykání: ovládání negativní	žlutozelený a žlutohnědý u některých modelů je možná ještě i kombinace těchto barev vodičů: šedočerný a bílomodrý, černomodrý a bílomodrý, červenofialový a žlutohnědý	demontovat čalounění řidičových dveří - vodiče jdou od motorku centrálního zamykání. Pokud se na zamykacím vodiči podrží kostra delší dobu, dovozu se okna, popř.šibr
Dveřní spínače:	zelenofialový	vodič ke stmívači - levý přední sloupek u čelního skla. U některých alarmů je nutné zapojit snímání dveří přímo na spínače v jednotlivých dveřích - barvy: HČ, HČv, HŽ, M
Spínač kufru:	černožlutý	levý přední práh
Kostra:		kostřící pod pod matkou nalevo od tyče volantu
Napájení +30:	červený	matka vel.6 pod relátky
Zapalování:	černý	v pojistkové skříni nebo ve svazku od spínací skříňky
Imobilizér:	černočerný - startér	vodič ovládající startér ve svazku od spínací skříňky nebo přerušit vodič vedoucí k pojistce vlevo dole v pojistkové skříni - druhá od spodu nebo v prostředním sloupci druhá shora
"D" kontakt <small>pro snímání nastavení motoru</small>	oranžový 0,5mm šedý - otáčky - benzín	v průchodce zpod volantu do motoru za přístrojovkou vlevo - nutné použít startmodul

Pozni "D" kontakt využívají pouze autoalarmy s dálkovým startem nebo systémy automatického rozsvěcení světel.

UPOZORNĚNÍ!

Tento návod je pouze orientační a před zapojením alarmu je vždy potřeba jednotlivé vodiče řádně proměřit.

Firma KMobehod.cz - Martin Stehlík

nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapojením alarmu dle těchto instrukcí !

